



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE IQBOARD EN LINUX

- Acceda a nuestra página web: www.iqboard.com.es. En la pestaña de soporte rellene debidamente cumplimentado el formulario ("[Formulario Solicitud Licencia Software](#)"). En 24 horas recibirá un Link de descarga al email con el que haya registrado la pizarra anteriormente.
- Como paso previo a la instalación de los drivers y el software de las pizarras IQBoard será necesario comprobar desde cualquier gestor de paquetes como Synaptic está instalado Java. Buscamos 'sun-java' y comprobamos que los paquetes "common" y "client" se encuentran instalados y si no lo están, lo instalamos.
- A continuación buscaremos "iqboard" y en el caso de que haya una versión anterior instalada, los desinstalamos.
- Hechas estas dos comprobaciones, vamos a la carpeta que contenga los ficheros de instalación y hacemos doble clic sobre los drivers y los instalamos. Los mismos pasos con el software.
- Una vez instalados, buscaremos en el menú de Aplicaciones la carpeta de "IQBoard ET & PS Drivers" y ejecutaremos el "IQBoard Server" para arrancar el driver, y después Orient para poder configurar las posiciones de la imagen de pantalla en la pizarra.
- La instalación debería crear dos apartados en el menú de Aplicaciones para los Drivers y el Software y una carpeta con el ejecutable "run" en el directorio/usr/share/IQBoard_software.

Es conveniente incluir un acceso directo al "IQboard Server" en el escritorio porque tendremos que ejecutarlo cada vez que encendamos el software.

IQBoard España - Tecnología Digital Educativa
M^a de Molina, 1 - 28006 Madrid - Tel. 91 395 27 98
Atención Telefónica SOPORTE: 917002175 – 640168763
Horario L – J de 9:30-14:00 y 15:30-18:30 h. Viernes hasta 14:30h.
info@iqboard.com.es soporte@iqboard.com.es
www.iqboard.com.es

SÍGUENOS!

