



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE IQBOARD EN WINDOWS

- Acceda a nuestra página web: www.iqboard.com.es. En la pestaña de soporte rellene debidamente cumplimentado el formulario (“[Formulario Solicitud Licencia Software](#)”). En 24 horas recibirá un Link de descarga al email con el que haya registrado la pizarra anteriormente.
- Con el **antivirus deshabilitado y la pizarra conectada con el cable USB al PC** (hay que utilizar el cable que viene en la caja con la pizarra), descárguese e instale el nuevo software de Windows (actualización 5.0) que le enviamos anteriormente vía email. Instale los 2 archivos: el software y la librería de recursos.
- A continuación tiene que instalar el driver para Windows que está en la pestaña de soporte.
- Finalmente reinicie el ordenador y ya podrá utilizar la pizarra de manera táctil.
- Para calibrar la pizarra, acceda a: INICIO / PROGRAMAS / IQ BOARD ET & PS DRIVERS / ORIENT / 20 PUNTOS Y FINALMENTE PINCHE SOBRE LAS 20 CRUCES COMO LE INDICARÁ EL PROPIO ORDENADOR.
- Si más de una persona usa el Software IQBoard en el mismo ordenador, usted puede crear distintas cuentas de usuario para que todo el mundo pueda guardar su información de forma separada y privada.

Para añadir una cuenta de usuario:

1. Iniciar sesión

Haga clic en “*Start > Programs > IQBoard Software V5.0 > User Account*” “*Inicio > Programas > IQBoard Software V5.0 > Cuenta de Usuario*”. Aparecerá la ventana del Administrador de entrada.

IQBoard España - Tecnología Digital Educativa

M^a de Molina, 1 - 28006 Madrid - Tel. 91 395 27 98

Atención Telefónica SOPORTE: 917002175 – 640168763


Horario L – J de 9:30-14:00 y 15:30-18:30 h. Viernes hasta 14:30h.

info@iqboard.com.es ●●● soporte@iqboard.com.es

www.iqboard.com.es


SÍGUENOS!





2. Configuración de usuario

Introduzca el nombre de la cuenta "administrador" (nombre por defecto) y la contraseña "12345678" (contraseña por defecto) y haga clic en "Aceptar". Aparecerá la ventana Ajustes de usuario de la siguiente manera:



IQBoard España - Tecnología Digital Educativa

M^a de Molina, 1 - 28006 Madrid - Tel. 91 395 27 98

Atención Telefónica SOPORTE: 917002175 – 640168763

Horario L – J de 9:30-14:00 y 15:30-18:30 h. Viernes hasta 14:30h.

info@iqboard.com.es ●●● soporte@iqboard.com.es

www.iqboard.com.es

SÍGUENOS!



@IQBoardTBD



iqboardTBD




iqBoard.TBD



www.iqboard.com.es/comunidad

3. Agregar una cuenta de usuario

Haga clic en "Add" "Añadir" para añadir una cuenta de usuario. Aparecerá lo siguiente:



Add User

Please enter user information!

Note: Password should consist of letter and number!

User:

Password:


Re-enter:

Remark:

OK Cancel

4. Editar información de usuario

Haga clic en "Edit" "Editar" para editar la cuenta de usuario:



Edit User

Please edit the selected user information!

Note: Password should consist of letter and number!

User: Administrator

Password: *****

Re-enter: *****

Remark:

OK Cancel

IQBoard España - Tecnología Digital Educativa

M^a de Molina, 1 - 28006 Madrid - Tel. 91 395 27 98

Atención Telefónica SOPORTE: 917002175 – 640168763

Horario L – J de 9:30-14:00 y 15:30-18:30 h. Viernes hasta 14:30h.

info@iqboard.com.es ●●● soporte@iqboard.com.es

www.iqboard.com.es

SÍGUENOS!



@IQBoardTBD



iqboardTBD



iqboard.TBD



www.iqboard.com.es/comunidad

5. Eliminar un usuario

Seleccione un usuario y haga clic en “Delete” “Borrar” para borrarlo.

Si previamente no lo han configurado, simplemente deben pinchar en “Aceptar” y dejar en blanco ambas casillas.

IQBoard España - Tecnología Digital Educativa

M^a de Molina, 1 - 28006 Madrid - Tel. 91 395 27 98

Atención Telefónica SOPORTE: 917002175 – 640168763

Horario L – J de 9:30-14:00 y 15:30-18:30 h. Viernes hasta 14:30h.

info@iqboard.com.es ●●● soporte@iqboard.com.es

www.iqboard.com.es

SÍGUENOS!



@IQBoardTBD



iqboardTBD



iqBoard.TBD



www.iqboard.com.es/comunidad